

## **Panasonic**

**取扱説明書** TH-22LH10

ワイド液晶テレビ

(22V型)

#### 保証書別添付

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。そのあと保存し、必要な ときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入 を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。 製造番号は、安全確保上重要なものです。

お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。

このたびは、パナソニックワイド液晶テレビをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ご使用のまえに、4 ~ 6 ページの安全上のご注意を必ず お読みください。

| <i>(</i> 付属品 ( )は個数です。 |            |
|------------------------|------------|
| リモコン(1)                | 単3形乾電池(2)  |
|                        |            |
| 電源コード(1)               | ACアダプター(1) |
|                        |            |
| F型接栓(1)                |            |
|                        |            |
| < 4C用 >                |            |
|                        |            |

イヤホンやヘッドホン、ビデオなどとの接続コード類は別売です。

# もくじ

| すぐ使いたいとき          | テレビを見る / ビデオや DVD を楽しむ / 放送内容などを知りたいとき (画面表示)  |
|-------------------|--|
| テレビを使いこなす         | メニュー画面について メニュー画面の操作 / メニュー画面の構成       12         映像 画面位置 / サイズ / 画質の調整       14         音声 音声の調整 / 音声を消す / 臨場感のある音声に / 音声の切り換え       16         設定 ビデオ入力表示書換設定 / タイマーで自動的に電源を切る       17         その他の設定 ざらつきを軽減する / 放送終了で自動電源オフ / ビデオ再生が不自然なとき       18         ビデオ入力の画面サイズ自動切換 / ワイドクリアビジョン映像の自動切換 / ゴーストを軽減する       19         映画ソフトなどが不自然なとき / 明るさを抑えて見る / 4:3の映像をセルフワイドで見る / モニター出力停止の設定をする       20         接続していない外部入力をスキップする / 525p 信号を入力するとき       21 |
| 受信チャンネルの設定<br>その他 | 市外局番オート/オート/マニュアル 22 市外局番チャンネル一覧表 26 アンテナ線の接続 28 他の機器と接続したいとき 30 ケーブルカバーの着脱 / アンテナカバーの着脱 33 快適にお使いいただくために 34 故障かな!? 36 How to Use 38 テレビスタンドの使いかた 39 仕様 40 設置オプション 41 保証とアフターサービス 42 さくいん 43   |

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、 次の表示で区分し、説明しています。



荷女 /── この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される \_\_\_\_ 危害の程度」です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、しては いけない「禁止」内容です。




このような絵表示は、必ず実行し ていただきたい「指示」内容です。

異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。


そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。

故障(画面が映らない、 音が出ないなど)や 煙が出ている、へんな 臭いや音がしたら電源 プラグを抜く!





煙が出なくなるのを確認して 修理を販売店にご依頼ください。 電源プラグ お客様による修理は危険ですから、 おやめください。







入ったり、テレビを落と したり、キャビネットが 破損したら、電源プラグ を抜く!



## 警告

#### 「電源コードについて)

AC アダプターの電源コード や電源プラグを破損するよう なことはしないでください





傷つけたり、加工したり、重いもの をのせたり、加熱したり、熱器具に 近づけたり、無理に曲げたりねじっ たり、引っぱったりすると芯線の露 出、ショート、断線により火災・感 電の原因となります。

電源コードやプラグの修理は、 販売店にご依頼ください。

電源プラグにほこりが たまらないよう、 定期的に掃除をしてください





湿気などで絶縁不良になり 火災・感電の原因となります。 電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししないでください



ぬれ手禁止



感電の原因となります。

電源プラグは根元まで 確実に差し込んでください





差し込みが不完全ですと感電や、 発熱による火災の原因となります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

コンセントや配線器具の 定格を超える使い方や、 交流 100 V 以外では 使用しないでください



たこ足配線等で、定格を 超えると、発熱により 火災の原因となります。

このページ以降のイラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状が異なる場合があります。

### 警告

風呂場、シャワー室では 使用しないでください





水場使用禁止

火災・感電の原因となります。

ぬらしたりしないで ください



水ぬれ禁止

火災・感電の原因となります。

近くに水などの入った 容器を置かないでくだ さい





水ぬれ禁止

水がこぼれたり、中に入った 場合、火災・感電の原因と なります。

花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品や水など の入った容器

裏ぶた、キャビネット、 カバーを外したり、 改造しないでください



内部には電圧の 高い部分があり、 火災・感電の原因 となります。



#### 高圧注意

サービスマン以外の方は、裏ぶた をあけないでください。内部には 高電圧部分が数多くあり、 万一さわると危険です。

「本体に表示した事項」

内部の点検・調整・修理は 販売店にご依頼ください。

異物を入れないで ください





通風孔などから内部に金属類 や燃えやすいものなどを 差し込んだり、落とし込んだ りしないでください。 火災・感電の原因となります。

特にお子様にはご注意 ください。

雷が鳴りだしたら アンテナ線やテレビには 触れないでください





接触禁止

感電の原因となります。

不安定な場所に置かない でください





禁止

ぐらついた台の上や傾いた所 など倒れたり、落ちたりして、 けがの原因となります。

壁掛け工事は、工事専門 業者にご依頼ください



工事が不完全です と、けがの原因と なります。

指定の壁掛け金具をご使用 ください。

## ҈∖注意

テレビの通風孔を ふさがないでください







内部に熱がこもり、火災や 故障の原因となることが ありますので次の点に ご注意ください。

壁から10 cm 以上の間隔を おいて据えつけてください。 押し入れ、本箱など風通しの 悪い狭い所に押し込まないで ください。

テーブルクロスを掛けたり、 じゅうたんや、布団の上に 置かないでください。

あお向けや横倒し、逆さま にしないでください。

液晶パネルは、ガラスで できていますので、強い 力や衝撃を加えないでく ださい



ガラスが割れて、 けがの原因となる ことがあります。

持ち運ぶときは、衝撃を 与えないでください



テレビが損傷し、 火災・感電の原因と なることがあります。

湿気やほこりの多い所、 油煙や湯気が当たる ような所に置かないで ください





調理台や加湿器のそばなど 火災・感電の原因となること があります。

ヘッドホンを使用すると きは、音量を上げすぎな いでください





耳を刺激する大きな音量では 聴力に悪い影響を与える原因 となることがあります。



## 安全上のご注意(必ずお守りください)

## 注意

付属のACアダプターと 電源コード以外は使用し ないでください



発火・発煙・発熱の 原因となることが あります。

電源プラグを抜くとき は、プラグを持って抜い てください





コードを引っぱったり、 はさみやペンチで切ったり しないでください。コードが 傷つき、火災・感電の原因と なることがあります。

長期間ご使用にならない ときは電源プラグを コンセントから抜いて ください





電源プラグにほこりが たまり火災・感電の原因と なることがあります。

電源コードを持って AC アダプターを持ち 上げないでください



コードの傷によ る火災・感電や、 落下によるけが の原因となるこ とがあります。

移動させる場合は、接続 線をはずしてください





コードやテレビが損傷し、 火災・感雷の原因となるこ とがあります。

電源プラグやアンテナ 線、機器間の接続線をは ずしたことを確認のう え、行ってください。 テレビに衝撃を与えない でください。

電池を入れるときに は、極性表示(プラス ① とマイナス ② の向 き)に注意してくださ Ll





機器の表示通り正しく 入れてください。 間違えますと電池の破裂、

液もれにより、火災・けが や周囲を汚損する原因とな ることがあります。

新しい電池と古い電池 を混ぜたり、指定以外 の電池を使用しないで ください





間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けが や周囲を汚損する原因と なることがあります。

#### (お手入れについて)

1年に一度は内部の掃除を販 売店にご依頼ください



内部にほこりがたまったまま、長い間 掃除をしないと火災や故障の原因と なることがあります。

湿気の多くなる梅雨期の前に行う と、より効果的です。

なお、内部掃除費用については販売 店にご相談ください。

お手入れの際は、 安全のため電源プラグ をコンセントから 抜いてください





感電の原因となることが あります。

#### **(アンテナについて)**

アンテナT事には 技術と経験が必要です



販売店にご相談ください。

送配電線から離れた場所 に設置してください。 アンテナが倒れた場合、 感電の原因となることが あります。

## お使いになる前に




#### お願い

安全および性能維持のため、必ず当社指定の電源コードとACアダプター(品番:NOJEHN00001)をご使用ください。

( ☞ 30 ~ 33ページ)

## 各部の基本説明



本機のリモコンでビデオデッキや DVD、BS デジタルチューナーを操作されるときは各々の機器に向けて行ってください。

#### ビデオ/ DVD 操作部のメーカー設定

チャンネル

停止■

電源 マ へ 放送切


テレビ

本機のリモコンは当社を含めて 17 社製のビデオデッキや DVD プレーヤーが操作できます。(録画操作や特殊な機能には対応しておりません。) ご使用のビデオデッキに合わせた「メーカー設定」が必要です。 次の手順で設定してください。


同じメーカーの製品でも数種類のタイプがあります。動作しない場合、下表を参考にして設定を変えてから動作を確認してください。なお、下表以外のビデオデッキには対応しておりません。 操作できる機器は赤外線リモコン採用の機器です。 電池を抜いたまま放置しますとメーカー設定は当社製に対応する 1・1 に戻ります。

| メーカー名   | 設定に使用  | するリモコン | ボタン( 🔙                | ]はビデオデッ= | F、     | Dプレーヤー) |
|---------|--------|--------|-----------------------|----------|--------|---------|
| 当社(松下)  | 161    | 1と2    | 1と3                   | 1と4      | 1と5    | 1と6     |
|         | 1と7    | 1 6    | 1と9                   |          |        |         |
| サンヨー    | 2 2 1  | 2 2 2  | 2と3                   | 2 2 4    |        |         |
| シャープ    | 3と1    | 3 2 2  | 3と3                   | 3 2 4    |        |         |
| 富士通ゼネラル | 4と1    |        |                       |          |        |         |
| ソニー     | 5と1    | 5と2    | 5と3                   | 5と4      | 5と5    | 5と6     |
|         | 5と7    | 5と8    |                       |          |        |         |
| 東芝      | 6と1    | 6と2    | <ul><li>6と3</li></ul> |          |        |         |
| NEC     | 7と1    | 7と2    | 7と3                   | 7と4      |        |         |
| パイオニア   | 8と1    | 8と2    | 8 6 3                 |          |        |         |
| 日立      | 9と1    | 9と2    | 9 6 3                 |          |        |         |
| フナイ     | 10と1   | 10と2   |                       |          |        |         |
| ビクター    | 11 と 1 | 11 と 2 | 11 6 3                | 11 と 4   | 11と5   |         |
| 三菱      | 12と1   | 12と2   | 12と3                  | 12と4     | 12と5   |         |
| アイワ     | 13と1   | 13と2   | 13と3                  | 13と4     | 5 ع 13 | 13と6    |
|         | 13と7   |        |                       |          |        |         |
| フィリップス  | 14と1   | 14 と 2 |                       |          |        |         |
| ONKYO   | 15と1   |        |                       |          |        |         |
| DENON   | 15と2   |        |                       |          |        |         |
| サムソン    | 15と3   |        |                       |          |        |         |


#### 本体前面 )上面操作部と前面表示部







## すぐ使いたいとき



### テレビをつける

テレビ本体の電源「入」(電源ランプが赤色)の状態で

(電源) を押す(電源ランプが緑色に変わります。)

### テレビを見る

1 ~ 15 または で見たい チャンネルを選ぶ


で、お好みの音量に調整する

電源を切っても、チャンネルと音量は記憶されます。

### ビデオや DVD を楽しむ

接続のしかた...( @ 30~33ページ)


△カ切機 を押して見たい画面にする ★ ビデオ1 ► 「ビデオ1 ト



ビデオ表示の書き換えをした表示が出ます。( 2 17ページ) 本体の し でも、切り換わります。



### 放送内容などを知りたいとき(画面表示)



### 映像に合わせて拡大画面にする(画面モード)

自動で拡大画面にする場合



#### 画面モード

■ を1回押すと「セルフワイド」になり自動的に拡大画面になります。

本体側のボタンでも操作できます。

横に長い映像のときは、画面いっぱいに拡大します。

映像によっては、縦方向いっぱいに拡大されないこともあります。

(上下に黒い帯がある映像など)

普通の映像(4:3)のときは20ページで設定した「ジャスト」画面か、「ノーマル」画面になります。

映像に合わせて拡大画面にする場合

#### 画面モード

■ を押すごとに画面モードが切り換わります。

(表示が消えてから押すと「セルフワイド」に戻ります。

本体側のボタンでも操作できます。

「ワイドクリアビジョン」の放送と映像ソフトも楽しめます

ED2 信号を検出すると自動的に「ワイド」画面になります。( 🖙 19 ページ)

ワイド


現行のテレビ放送(横縦比4:3)と画面のワイド化 (横縦比16:9)の両立性を確保しつつ、映像の高画 質化を目的としたものです。

本機は自動的に画像を拡大する回路を内蔵しています。

「ワイドクリアビジョン」を受信中に一旦、画面モードを変えると「ワイド」にはなりません。

(再度、「ワイド」にするときは、画面モードボタンを 1 回押す。) 接続端子「S2 映像」から S1 または S2 映像を入力すると S1 映像は「フル」、S2 映像は「ワイド」になります。

ID-1 検出をしたときも、画面サイズが切り換わります。



### メモ

映像の横縦比 (アスペクト) 放送や映像ソフトの映像比縦に 画面の横と縦の 比)には、次のような種類があり ます。



VHF/UHF 放送 BS (アナログ) 放送 一部の衛星デジタル 放送



ワイドビジョン放送 ワイドクリアビジョン放送 ビスタビジョンサイズ ソ フト

一部の衛星デジタル放送



ビスタビジョン サイズ ソフト



シネマビジョンサイズソフト

#### お知らせ

- ・画面モードはテレビ、ビデオ入力1~2、コンポーネント(色差)ビデオ入力1~2(525p[480p] 525i[480i]のみ)ごとに記憶します。
- ・525p[480p]信号のときは「ノーマル」「ジャスト」「ズーム1」「ズーム2字幕」「フル」の切り換えになります。
- ・画面モードは電源を切っても記憶します。また本体背面の「モニター出力」の出力はサイズや位置を 調整しても変わりません。
- ・750p[720p]や1125i[1080i]信号のとき は「フル」に固定されます。

## テレビを使いこなす(メニュー画面について



### メニュー画面の操作

- <sup>メニュ⁻</sup> でメニューを表示する。
- で「調整」または「初期設定」 を選ぶ。
- で設定したい項目を選ぶ。
- (決定)で決定する。 1 つ前の画面に戻りたいときは <sup>戻る</sup> を押す。

### お知らせ)

「調整」・「初期設定」メニューのときに ┌ で メニューを消します。

### メニュー画面について

本機の各種調整や設定は、全てメニュー上で操作できます。 メニュー画面は、「調整」メニューと「初期設定」メニューの 2 つの構成です。



#### 「調整」メニュー

映像、色の濃淡や明暗を調整するとき ( @ 15ページ)

画面位置や画面サイズを調整するとき ( 🖅 14 ページ )

音質や音の左右バランスを調整するとき ( © 16 ページ )




#### 「初期設定」メニュー

受信チャンネルを設定するとき ( @ 22 ~ 25ページ )

接続機器に合わせて表示を書き換え るとき (*©* 17ページ)

テレビの使用環境に関する各種設定を するとき(☞ 18~21ページ)

### メニュー画面の構成



# テレビを使いこなす

映 像

画面位置 / サイズ

映像を見やすくするために、あらかじめ設定が必要な機能を紹介します。

画面の位置やサイズを変えたい場合

● を押して調整したい画面を一ドにする (☞ 11ページ)



ジャスト 画面のとき

3 で「調整」メニューを出し、 で「画面位置 / サイズ」 を選ぶ




全 た押す




例「ズーム1」画面の場合




サイズ「1」で映像の両端にノイズ 状のものが見えるときは、サイズ 「2」にしてください。



サイズ「1」で映像の両端にノイズ 状のものが見えるときは、サイズ 「2」にしてください。




1080i (1035i) 映像のとき



1080i(1035i)映像のときは、 サイズ「1」、サイズ「2」の切り 換えになります。

#### ズーム1・ズーム2 図・ジャスト 画面 およびワイドクリアビジョン映像のとき



ズーム1、ズーム2 字 およびワイド クリアビジョン映像では、連続変化 し、ジャストでは、上下各1段階です。

#### お知らせ)

画面モードが「フル」のときは調整できません。(1125i[1080i]映像のときは調整できます)

このテレビは、各種の画面モード切り換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点に (注) ご留意の上、画面モードをお選びください。

テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面モード切り換え機能(ズーム等)を利用して、画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、

著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。

ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像をズーム・ジャスト・フルモードを利用して、ワイドテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモードでご覧になれます。

標準に戻すとき → (\*\*\*)

入力切換 消音

2

5

8

[14]

電源 ビデオ / DVD

BSデジタル

**Panasonic** 

テレビ

 $[10/_{0}]$ 

[13]

3

6

9

[15]

「メニュー画面」に戻るとき → ○

調整が終わったら→^◯

映像を見やすくするために、 あらかじめ設定が必要な機能を紹介します。

画質の調整

を選び、(決定)を押す







#### 〔お知らせ〕

「画質の調整」は2ページ構成 です。

**愛診** で シャープネス より下を 選ぶと2ページ目に変わります。

#### 設定する



で 映像メニュー

を選び、

で設定する



スタンダード

標準の明るさの画面。

シネマ

少し暗い画面。

(映画を見るときにおすすめです)

ダイナミック

明暗がはっきりしたメリハリの ある画面。

#### お知らせ

映像メニューは、テレビ、ビデ オ入力 1、2、コンポーネント (色差)ビデオ入力 1、2 ごとに 記憶します。

電源を切っても記憶されます。 「ピクチャー」を明るい映像で 上げても変化しません。また暗 い映像で下げても変化しません。 映像メニュー(スタンダード、 シネマ、ダイナミック)ごとに 調整できます。

さらに、お好みに合わせて調整するには



で項目を選び、



で調整する

設定したら ☆ を押す

0 オフオン

調整中は、画面の表示が変わります。



例)シャープネスの調整中 調整のポイント

バックライト

お好みに合わせて見やすい明るさに。 ピクチャー

部屋の明るさに合わせた、濃淡、明るさに。 黒レベル

夜の画面や髪の毛などを見やすく。 色の濃さ

やや、うすめの色に。

色あい

肌色をきれいに。

シャープネス

シャープな映像に。

液晶 AI

めりはりのある映像に。

色温度

お好みの色調に。(低:暖色、高:寒色) テクニカル

右を参照ください。

標準に戻すには



で「標準に戻す」を選び、(決定)を押す。

「スタンダード」と「シネマ」 の場合は、画質をより細かく 調整することが可能です。 (テクニカル調整)



覚で「入」にする。



で「テクニカル」 画面にする。



黒伸長

黒い部分の映像をより黒くする

白文字補正

白い文字をより白く MPEG NR


MPEG 映像のノイズ感を 軽減します。

# テレビを使いこなす


音声の調整

聞きやすい音にするための機能を紹介します。


側で切り換えてください。









設定画面を出す




を選び、決定を押す







タイマーで電源を切りたい オフタイマー



設定したら

◯ を押す

# テレビを使いこなす

設定

その他の設定

より便利にテレビを見るための機能を紹介します。

#### 設定画面を出す



を選び、(決定)を押す





#### 設定する





**3** 設定したら ○ を押す

設定は電源を切って も記憶されています。

こんなことがしたい

項目

設定

映像のざらつき感 を少なくしたい

放送が終わったとき、

自動的に電源を切り

たい

NR | オン

ふだんは「オフ」でご覧ください。 設定はテレビ、ビデオ 1 ~ 2 ごとに記憶します。 コンポーネン K 色差 )ビデオ入力 1、2 では働きません。

無信号自動オフ

入

「入」にすると、テレビ放送終了後、約10分間電波が来ないと自動的に電源が切れます。

ビデオ入力やコンポーネント(色差)ビデオ入力時も働きますが、ビデオ映像がブルーバック画面のときは働きません。 無信号自動オフが働く3分前に「無信号自動オフ3」と表示されます。

無信号自動オフが働いて電源が切れたときは、次に電源を入れると「無信号自動オフが働きました」と表示されます。

操作しないとき、自動的に電源を切り たい 無操作自動オフ

「入」にすると、約3時間リモコンや本体操作部を操作し ないと、自動的に電源が切れます。

無操作自動オフが働く3分前に「無操作自動オフ3」と 表示されます。

無操作自動オフが働いて電源が切れたときは、次に電源を入れると「無操作自動オフが働きました」と表示されます。

ビデオなどの映像が不自然に見える とき |3 次元 Y/C │ │ オフ

ビデオ再生などの映像が不自然に見えるときは「オフ」にします。

コンポーネント(色差)ビデオ入力1、2映像のときは選べません。

#### 設定画面を出す

メニュー を押し、

初期設定を選んで、



で「その他の設定

を選び、(決定)を押す







### お知らせ)

・「その他の設定」は最下段の項目から、さらに を押すと次ページに変わります。

#### 設定する

**フ** デャンネル ディンネル

で項目を選び、



で設定する



**3** 設定したら ○ を押す

設定は電源を切って も記憶されています。

こんなことがしたい

項目

設定

ビデオ入力の画面サイズを自動で切り換える

「ワイドクリアビ

ジョン」映像を自動

で切り換える

ID-1 検出 オン

入力信号に「ID-1( 識別 )信号」がある場合、画面サイズ を自動的に切り換え、 フル または ワイド と画面表示します。

ED2検出「オン」設定時は、ED2検出が優先されます。

ED2 検出

オン

ワイドクリアビジョン放送やビデオの再生映像に「ED2 (識別)信号」がある場合、画面サイズを自動に切り換え、 ワイド と画面表示します。

「ワイドクリアビジョン」を受信中に一旦、画面モードを変えると、 ワイド にはなりません。

このときは **ボタンを1回押して「セルフワイド」に** してください。

テレビ電波のゴース トを目立たなくした いとき GR コン

「オフ」: ゴーストの目立たないチャンネルのとき。

「オン」: ゴーストのあるチャンネルのとき。 設定はチャンネルごとにできます。

設定はチャンイルことにできます。

「チャンネル設定」( 🖅 22 ~ 23 ページ ) でも設定できます。

「ゴースト除去基準信号」が含まれているテレビ電波の み動作します。

# テレビを使いこなす

設定

その他の設定

より便利にテレビを見るための機能を紹介します。

#### 設定画面を出す

を押し、 初期設定 を選んで、



その他の設定

を選び、(決定)を押す





#### 設定する

で項目を選び、 で設定する



設定したら を押す

設定は電源を切って も記憶されています。

こんなことがしたい

項 目 (設定)

映画フィルムで撮影 された映像が不自然 な映像になるとき

デジタルシネマリアリティ オフ ふだんは「オン」でご覧ください。

特に映画番組のとき、映像が上下に細かく振動する場合 に「オフ」にします。

明るさを抑えて省エ ネにしたい

消費電力

減

明るさをひかえめにして、消費電力を低減します。

4:3の映像をセルフワ ドで見るとき、「ジャ スト」か「ノーマル」に

セルフワイド

ノーマル

または ジャスト 4:3の普通の映像をそのまま見るときは「ノーマル」に。

4:3の映像も横に広げて見たいときは「ジャスト」に。

モニター出力停止の

モニター出力停止設定

ビデオ 1 または

ビデオ 2 または

色差ビデオ1 または 色差ビデオ2 例えば1台のビデオデッキに「ビデオ入力1」と「モニ ター出力」を接続するときはループ発振を防ぐため、 ビデオ 1 にしてください。

ビデオ入力 1、2、色差ビデオ 1、2 のいずれもモニター 出力させたい場合は「しない」を選んでください。

お知らせ

設定

ループ発振:自分の出した信号が自分に戻ってくるような接続の時に映像・音声に異常をきたすこと。

#### 設定画面を出す

1 \*==- を押し、 で 初期設定 を選んで、



その他の設定

を選び、決定を押す





#### 設定する

2 で項目を選び、で設定する



**3** 設定したら を押す

設定は電源を切って も記憶されています。

こんなことがしたい

項目

設定

オン

2

接続をしていない 外部入力をスキッ プさせる 入力スキップ

オンにすると を押したとき、接続していない外部 入力には切り換わりません。

525p(順次操作) 信号を入力するとき 525p 色マトリックス

「1」: NTSC(SD)方式の色マトリックス信号の場合。 (通常はこちらでお使いください)

「2」: ハイビジョン (HD) 方式の色マトリックス信号 の場合。

## 受信チャンネルの設定

VHF (1 ~ 12) と UHF (13 ~ 15) 3 局は、工場出荷時に設定済みです。 (☞ 24 ページ) したがって、次の 場合に設定してください。

UHF 放送が受信できる地域。 CATV や地域共聴、マンションなどで共聴受信でチャンネルが変換されていて、ご希望のチャンネルが受信できない場合。

転宅(引っ越し)でチャンネルが 異なる場合。

#### 設定の方法は次の3種類があります

「市外局番オート」設定 お住まいの地域の市外局番を入力 することで受信可能なチャンネル (電 26 ~ 27ページ)を自動的 に設定します。

電波の状態によっては、きれいに 受信できるチャンネルをとばした り、ノイズ画面のチャンネルを設 定することがあります。(オート 設定例 ☞ 24ページ)

そのときは、マニュアルで登録や削除を行ってください。

「オート」設定

受信できる局を順番に調べながら 順次各チャンネルを記憶します。 お住まいの地域の「市外局番」と 「実際に受信できる局」が一致し ない場合に便利です。

「マニュアル」設定 1局ずつ、自由に設定できます。 「オート」設定または「市外局番 オート」設定で設定後、不要な局が 設定されたときなど、この設定方法 で取り消しができます。

#### 設定画面を出す








#### 受信チャンネルを合わせる

市 外 同 番 オ ー ア 市外局番オート を選び、 チャンネル設定 市外局番オート 3 A を押してから、で で A 桁を選び、 で 市外局 番を入力する



「0000」と入力すると工場出荷時に戻ります。

でオート を選び、

マニュアル

チャンネル設定 市外局番オート オート マニュアル


> VHF/UHF放送(1~62ch) CATV(C13~C39)の順に 放送の有無をオートサーチし ます。

決定を押す



オートサーチ中に ○ を押すと、サーチが中止します。 約2分間オートサーチし、終わったら一覧を表示します。

マ 2 でマニュアル を選び、



3 決定を押してから、 でで

「リモコン」の番号を選ぶ

| チャンネル設力 | レ) 1/ | 7ページ |    |
|---------|-------|------|----|
| リモコン    | チャンネル | 表示   | GR |
| 1       | 1     | 1    | オン |
| 2       | 2     | 2    | オン |
| 3       | 3     | 3    | オン |
| 4       | 4     | 4    | オン |
| 5       | 5     | 5    | オン |
|         |       |      |    |





を押して 各チャンネルの映り 具合を順に確認する

| チャンネル設定 (確認/変更) 1/7ペー: |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| リモコン                   | 表示 | GR |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                      | 1  | 1  | オン |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                      | 2  | 2  | オン |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                      | 19 | 19 | オン |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                      | 4  | 4  | オン |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                      | 5  | 5  | オン |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |

設定内容を変更したい ときは



で項目を選び、



で変更する。

( 🖙 マニュアル設定 )

微調整するには ( 🖙 24ページ )

設定したら メニュー ○ を押す

通常画面に 戻ります。

本体ボタンでの操作

上部操作部

電源 チャンネル錠 画面モード 入力切換 一 音量 十

「チャンネル設定」ボタンを3秒以上 押すとメニューの「初期設定」画面に なります。画面に表示される案内に従 い設定してください。

を押して

各チャンネルの映り具合を 順に確認する

| チャンネル設定 | チャンネル設定 (確認/変更) |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| リモコン    | チャンネル           | 表示 | GR |  |  |  |  |  |  |  |
| 1       | 1               | 1  | オン |  |  |  |  |  |  |  |
| 2       | 2               | 2  | オン |  |  |  |  |  |  |  |
| 3       | 19              | 19 | オン |  |  |  |  |  |  |  |
| 4       | 4               | 4  | オン |  |  |  |  |  |  |  |
| 5       | 5               | 5  | オン |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                 |    |    |  |  |  |  |  |  |  |

設定内容を変更したい ときは



で項目を選び、



で変更する。

( 🖙 マニュアル設定 )

微調整するには

( @ 24ページ)

設定したら メニュー ○ を押す

通常画面に 戻ります。

GR (ゴーストリダクション)について

「ゴースト除去基準信号」が含まれた放送を受信したときに働きます。 ゴースト除去は選局して約3秒後に大きなゴーストを軽減させ、 その後残ったゴーストを順次軽減します。

電波が弱い場合、大きなゴーストを軽減させたとき新たなゴース トがつく場合がありますが、徐々に軽減されます。

画面表示ボタンを押し、「GR オフ」または「GCR 信号なし」と 表示された場合、ゴースト除去機能は働きません。

次の場合、GR「オフ」でご覧ください。

- ・アンテナが正確に設置されていない(室内アンテナなど)
- ・過大なゴースト
- ・飛行機に反射してくるような変化しているゴースト
- ・多数(10波以上)のゴースト



で項目を選び、



で設定する

| Ш | チャンネル設施 | 定(マニュア) |    |    |
|---|---------|---------|----|----|
| ш | リモコン    | チャンネル   | 表示 | GR |
| ш | 1       | 1       | 1  | オン |
| ш | 2       | 2       | 2  | オン |
| ш | 3       | 19      | 19 | オン |
| ш | 4       | 4       | 4  | オン |
| н | 5       | 5       | 5  | オン |

「表示」を0にすると 変 で選局したときに スキップします。( ノイ ズ画面を表示しません) 「リモコン」の「予備-1 ~ 20」に設定したチャ ンネルは 💢 でご覧に なれます。

| リモコン<br>(リモコンボタン)       | チャンネル<br>(受信チャンネル)   | 表 示 (チャンネル表示)   | GR<br>(ゴーストリダクション)  |
|-------------------------|----------------------|---|---------------------|
| 「1~15」←<br>「予備-1~予備-20」 | <sup>r</sup> 1~62 J← | 「1~99」<br>「C13~C39」<br>VTR<br>「VTR1~VTR9」<br>「BS1~BS15」<br>なし | オン ・<br>オフ <u>-</u> |
|                         |                      | スキップ0 一   |                     |

「BS 1 ~ BS 1 5 1 も表示しますが、本機 はBSチューナーを搭載していません。

微調整するには

( @ 24ページ )



設定したら ◯ を押す

通常画面に 戻ります。

必要なとき

## 受信チャンネルの設定

お知らせ)

CATV放送を受信するには、CATV放送会社との 契約が必要です。

#### チャンネル微調整

映りが悪いときは微調整を!

例

「チャンネル設定 (マニュアル)」 画面 (☞ 22ページ「マニュアル」 設定の手順3)にして

| チャンネル設定(マニュアル) 1/7ページ |       |    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------|----|------|--|--|--|--|--|--|--|
| リモコン                  | チャンネル | 表示 | GR   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                     | 1     | 1  | オン   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                     | 2     | 2  | オン   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                     | 19    | 3  | オン   |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                     | 4     | 4  | オン   |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                     | 5     | 5  | オン   |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 5                   | 4     | 5  | オンオン |  |  |  |  |  |  |  |

メニュー

○ を約3秒間押して、「微調整」 画面にする。



を押して、見やすい位置で手を離す。

微調整 + 14

×-ュ-終わったら ○ を押す。

#### 市外局番オート設定例

「市外局番チャンネル一覧表」( 🖙 26 ~ 27 ページ ) のチャンネルを自動的に設定し、実際に受信できるか調べます。

受信できないチャンネルは飛ばし、一覧表にない放送 局が新たに受信できたときは空チャンネルに追加設定 します。

例 大阪府(06)で設定した場合 京都テレビが受信できず、新たにNHK教育(26チャンネル)が受信できたとき。

| リモコン<br>ボタン | 受信<br>チャンネル | 表示<br>チャンネル | 放送局名    |
|-------------|-------------|-------------|---------|
| 1           | 26          | 26          | NHK教育大阪 |
| 2           | 2           | 2           | NHK総合大阪 |
| 3           | 19          | 19          | テレビ大阪   |
| 4           | 4           | 4           | 毎日放送    |
| 5           |             |             |         |
| 6           | 6           | 6           | ABCテレビ  |
| 7           | 34          |             | 京都テレビ   |
| 8           | 8           | 8           | 関西テレビ   |
| 9           | 36          | 36          | サンテレビ   |
| 10          | 10          | 10          | 読売テレビ   |
| 11          |             |             |         |
| 12          | 12          | 12          | NHK教育大阪 |
|             |             |             |         |

受信できなかった放送 スキップ(飛び越し)選局となります。

### 工場出荷時のチャンネル設定

| リモコン<br>ボタン | 受信<br>チャンネル | 表示<br>チャンネル | GR |
|-------------|-------------|-------------|----|
| 1           | 1           | 1           | オン |
| \$          | \$          | \$          | 5  |
| 15          | 15          | 15          | オン |
| 予備-1        | 13          | スキップ0       | オン |
| 予備-2        | 38          | スキップ0       | オン |
| 予備-3        | 48          | スキップ0       | オン |
| 予備-4        | 50          | スキップ0       | オン |
| 予備-5        | 52          | スキップ0       | オン |
| 予備-6        | 62          | スキップ0       | オン |
| 予備-7        | C16         | スキップ0       | オン |
| 予備-8        | C22         | スキップ0       | オン |
| 予備-9        | C24         | スキップ0       | オン |
| 予備-10       | C25         | スキップ0       | オン |
| 予備-11       | C35         | スキップ0       | オン |
| \$          | \$          | \$          | \$ |
| 予備-15       | C39         | スキップ0       | オン |
| 予備-16       | 55          | スキップ0       | オン |
| 5           | S           | 5           | \$ |
| 予備-20       | 59          | スキップ0       | オン |
|             |             |             |    |

出荷時の設定に戻すには、22ページ「市外局番オート」設定の手順 3 で「0000」と入力し、 (決定) を押してください。

#### 設定画面の説明

リモコンボタン操作での設定画面 (「マニュアル設定.画面の例)

リモコンの直接選局のボタン番号を 示します。

数字以外に予備-1、予備-2、なども表示されます。

これは、リモコンのボタンでは足りないときの予備です。

「予備-1~予備-20」に設定した チャンネルは でご覧になれます。

テレビ本体のボタンで設定するときは、 説明内容が変わります。(下図参照)

実際に放送されている局のチャンネル番号です。 画面右上に表示されるチャンネル番号です。 22~23ページの方法で書き換えた場合はその番 号になります。

表示を「スキップ 0」にすると本体やリモコンの ボタンでそのチャンネルをスキップ(飛び 越し)します。

「GR」機能の設定状態を示します。

テレビ本体ボタン操作での設定画面 (「マニュアル設定」画面の例)



この説明内容がリモコンで設定するときと異なります。

#### お知らせ

チャンネル設定は、本体 / リモコンのどちらでも 可能ですが、リモコンで操作を始めたときは最後 までリモコンで操作してください。

途中で本体側の操作に移ることはできません。 また、本体で操作を始めたときは最後まで本体で 操作してください。

途中でリモコン側の操作に移ることはできません。

# 市外局番チャンネル一覧表 チャンネル設定で入力された市外局番は、自動的に下表の 66 地域の中で近れた市外局番に変更され、その地域の各放送局が設定されます。

| 都道    | ±5.  | 市外   | 1            |             | 2             |             | 3          |                                       | 4       |             | 5           |             | 6       |             | 7              |             | 8       |             | 9        |             | 10      |                | 11     |               | 12        |               |
|-------|------|------|--------------|-------------|---------------|-------------|------------|---------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|----------------|-------------|---------|-------------|----------|-------------|---------|----------------|--------|---------------|-----------|---------------|
| 府県    | 都市   | 局番   | 放送局名         | 受信<br>CH CH |               | 受信<br>CH CH | 放送局名       | 受信<br>CH CF                           | 放送局名    | 受信<br>CH CH | 放送局名        | 受信<br>CH CF | 放送局名    | 受信<br>CH CH | 放送局名           | 受信<br>CH CH | 放送局名    | 受信<br>CH CH | 放送局名     | 受信<br>CH CH | 放送局名    | 受信 表示<br>CH CH | 放送局名   | 受信表示<br>CH CH | 放送局名      | 受信表示<br>CH CH |
|       | 札幌   | 011  | HBCテレビ       |             |               |             | NHK総合札幌    |                                       | TV北海道   | 17 17       | STVテレビ      | 5 5         |         |             |                |             | UHBテレビ  |             |          |             | HTBテレビ  | 35 35          |        |               | NHK教育札幌   | 12 12         |
|       | 旭川   | 0166 |              | - -         | NHK教育札幌       | 2 2         |            | - -                                   | TV北海道   | 33 33       |             | _   _       |         |             | STVテレビ         | 7 7         |         | 37 37       | 1        | 9 9         | HTBテレビ  | 39 39          | HBCテレビ | 11 11         |           |               |
|       | 北見   | 0157 |              | - -         | NHK教育札幌       | 2 2         |            | - -                                   |         |             |             |             |         |             | STVテレビ         | 7 7         | UHBテレビ  | 59 59       | NHK総合札幌  | 9 9         | HTBテレビ  | 61 61          | нвсテレビ | 53 53         |           |               |
| 北海道   | 帯広   | 0155 | HTBテレビ       | 34 34       |               | - -         |            | - -                                   | NHK総合札幌 | 4 4         |             |             | HBCテレビ  | 6 6         |                | - -         | UHBテレビ  | 32 32       |          | - -         | STVテレビ  | 10 10          |        | - -           | NHK教育札幌   | 12 12         |
|       | 釧路   | 0154 |              | - -         | NHK教育札幌       | 2 2         |            | - -                                   | TV北海道   | 29 29       |             |             |         | - -         | STVテレビ         | 7 7         | UHBテレビ  | 41 41       | NHK総合札幌  | 9 9         | HTBテレビ  | 39 39          | HBCテレビ | 11 11         |           |               |
|       | 室蘭   | 0143 |              | - -         | NHK教育札幌       | 2 2         |            | - -                                   | TV北海道   | 29 29       |             | -   -       |         | - -         | STVテレビ         | 7 7         | UHBテレビ  | 37 37       | NHK総合札幌  | 9 9         | HTBテレビ  | 39 39          | HBCテレビ | 11 11         |           |               |
|       | 函館   | 0138 | TV北海道        | 21 21       | UHBテレビ        | 27 27       | HTBテレビ     | 35 35                                 | NHK総合札幌 | 4 4         |             |             | HBCテレビ  | 6 6         |                | _   -       |         | _   -       |          |             | NHK教育札幌 | 10 10          |        | - -           | STVテレビ    | 12 12         |
| 青森    | 青森   | 0177 | 青森放送         | 1 1         |               | - -         | NHK総合青森    | 3 3                                   |         | - -         | NHK教育青森     | 5 5         |         | - -         |                | - -         | UHBテレビ  | 27 27       | ·        |             | 青森朝日放送  | 34 34          | HTBテレビ | 35 35         | 青森テレビ     | 38 38         |
| 日林    | 八戸   | 0178 |              | - -         |               | - -         |            | - -                                   | 青森朝日放送  | 31 31       |             |             |         |             | NHK教育青森        | 7 7         |         | -   -       | NHK総合青森  | 9 9         |         | - -            | 青森放送   | 11 11         | 青森テレビ     | 33 33         |
| 岩手    | 盛岡   | 019  | 東北放送         | 1 1         | めんこいテレビ       | 33 33       | テレビ岩手      | 35 35                                 | NHK総合盛岡 | 4 4         | IATテレビ      | 31 31       | IBCテレビ  | 6 6         | ミヤギテレビ         | 34 34       | NHK教育盛岡 | 8 8         |          |             | 東日本放送   | 32 32          |        | - -           | 仙台放送      | 12 12         |
| 宮城    | 仙台   | 022  | 東北放送         | 1 1         |               |             | NHK総合仙台    | 3 3                                   |         |             | NHK教育仙台     | 5 5         |         | - -         | 東日本放送          | 32 32       |         | - -         | ミヤギテレビ   | 34 34       |         | - -            |        | - -           | 仙台放送      | 12 12         |
| 秋田    | 秋田   | 018  |              | -   -       | NHK教育秋田       | 2 2         |            | - -                                   |         | - -         | 秋田朝日放送      | 31 31       |         | - -         |                | - -         |         | - -         | NHK総合秋田  | 9 9         |         | - -            | 秋田放送   | 11 11         | 秋田テレビ     | 37 37         |
| 1/1   | 大館   | 0186 | 青森放送         | 1 1         |               | - -         |            | - -                                   | NHK総合秋田 | 4 4         | 秋田朝日放送      | 59 59       | 秋田放送    | 6 6         |                | - -         | NHK教育秋田 | 8 8         |          | - -         |         | - -            |        | - -           | 秋田テレビ     | 57 57         |
| 山形    |      | 023  |              | - -         |               | - -         |            | - -                                   | NHK教育山形 | 4 4         | さくらんぼ       | 30 30       | テレビュー山形 | 36 36       |                | - -         | NHK総合山形 | 8 8         |          | - -         | 山形放送    | 10 10          |        | - -           | 山形テレビ     | 38 38         |
|       | 鶴岡   | 0235 | 山形放送         | 1 1         |               | - -         | NHK総合山形    | 3 3                                   |         | - -         | さくらんぼ       | 24 24       | NHK教育山形 | 6 6         |                | - -         | テレビュー山形 | 22 22       |          |             |         | - -            |        | - -           | 山形テレビ     | 39 39         |
|       |      |      | 東北放送         | 1 1         | NHK教育福島       | 2 2         |            | - -                                   | テレビュー福島 | 31 31       |             |             | 福島中央テレビ | 33 33       | 東日本放送          | 32 32       | ミヤギテレビ  | 34 34       | NHK総合福島  | 9 9         | 福島放送    | 35 35          | 福島テレビ  | 11 11         | 仙台放送      | 12 12         |
| 福島    | 会津若枚 | 0242 | NHK総合福島      | 1 1         |               | - -         | NHK教育福島    | 3 3                                   | テレビュー福島 | 47 47       |             |             | 福島テレビ   |             | 東日本放送          | 32 32       | 福島中央テレビ | 37 37       | ミヤギテレビ   | 34 34       | 福島放送    | 41 41          |        | - -           | 仙台放送      | 12 12         |
|       |      | 0246 |              |             | テレビュー福島       | 32 32       |            | - -                                   | NHK総合福島 | 4 4         |             |             | 福島中央テレビ | 34 34       |                |             | 福島テレビ   | 8 8         |          |             | NHK教育福島 | 10 10          |        | - -           | 福島放送      | 36 36         |
| 茨城    |      |      |              | 44 1        |               | 14 14       |            | 46 3                                  |         |             |             | 16 16       | 6       | 40 6        |                | - -         |         |             | 千葉テレビ    | 39 46       |         | 36 10          |        | - -           |           | 32 12         |
| ┃栃木   |      | 028  |              | 29 1        |               | 14 14       | ļ.         | 27 3                                  |         |             |             | 31 31       |         | 23 6        |                | - -         |         | 21 8        |          | - -         |         | 19 10          |        | - -           |           | 17 12         |
| 群馬    |      | 027  |              | 52 1        |               | 14 14       |            | 50 3                                  |         |             | 群馬テレビ       | 48 48       |         |             |                | 40 16       |         | 58 8        |          | 38 38       |         | 60 10          |        | - -           |           | 62 12         |
| 埼玉    |      | 048  | NHK総合東京      |             |               |             | NHK教育東京    | 1 1                                   |         |             | 放送大学        |             | TBSテレビ  | 1 1 1       |                |             | –       | 8 8         |          | '  '        |         | 1 1            | 群馬テレビ  | 1 1           |           | 12 12         |
| 千葉    |      | 043  |              | 1 1         |               | 14 14       |            | 3 3                                   |         |             | 放送大学        | 16 16       |         |             | TVKテレビ         | 42 42       |         | -   -       | 千葉テレビ    | 46 46       |         | 1 1            | テレビ埼玉  | 38 38         |           | 12 12         |
| 東京    |      |      |              | 1   1       |               | 14 14       |            | 3 3                                   |         |             | 放送大学        | 16 16       |         |             | TVKテレビ         | 42 42       |         |             |          | 46 46       |         |                | テレビ埼玉  | 38 38         |           | 12 12         |
| 神奈川   | 横浜   |      |              | 1 1         |               | 14 14       |            | 3 3                                   |         | -           | 放送大学        | 16 16       | 1       | 6 6         | TVKテレビ         | 42 42       |         | 8 8         |          |             |         | 10 10          |        | - -           |           | 12 12         |
| 新潟    |      | 025  |              | - -         |               |             | 新潟テレビ21    | 1 1                                   |         |             | 新潟放送        | 5 5         |         | - -         |                |             | NHK総合新潟 | 8 8         |          |             | 新潟総合テレビ |                |        | - -           |           | 12 12         |
| 富山    |      |      | 北日本放送        | 1 1         | MROテレビ        |             |            |                                       |         | 37 37       |             |             | チューリップ  |             | U.0++0.50 V.V. |             |         | _   -       |          | - -         | NHK教育富山 | 10 10          |        | - -           | 富山テレビ     | 34 34         |
| 石川    |      |      | 北日本放送        | 1   1       |               |             |            |                                       | NHK総合金沢 | 4 4         |             | - -         |         |             | 北陸朝日放送         | 25 25       | NHK教育金沢 | 8   8       |          | - -         |         | 33 33          |        | - -           |           | 37 37         |
| 福井    |      | 0776 |              |             |               | - -         | NHK教育福井    |                                       |         | - -         | .1.=11+6.24 |             | MROテレビ  |             | TD0=1.1        |             |         |             |          | 9 9         |         |                | 福井放送   | 11 11         | 福井テレビ     | 39 39         |
| 山梨    |      |      | NHK総合甲府      | 1   1       |               |             | NHK教育甲府    | $\begin{vmatrix} 3 & 3 \end{vmatrix}$ |         |             | 山梨放送        | 5 5         |         |             | IRSTAL         | 6 6         | フジテレビ   | 8 8         |          |             |         | 10 10          |        | - -           | テレビ東京     | 12 12         |
| 長野    | 長野   | 026  | 三田マキロ ロ キャンギ |             | NHK総合長野       |             |            | - -                                   | 長野朝日放送  | 20 20       |             |             |         | 30 30       |                | - -         |         |             |          | 9 9         | 長野放送    | 1 1            | 信越放送   | 11 11         |           |               |
| 山土 亡  | 飯田   |      | 長野朝日放送       |             |               |             | NHK教育長野    |                                       |         | 4 4         |             |             | 信越放送    | 6 6         | H== 1 12       |             |         | 42 42       |          |             | 長野放送    | 40 40          |        |               |           | 05 05         |
|       | 岐阜   | 058  | 東海テレビ        | 1 1         |               | - -         | NHK総合名古屋   |                                       |         |             |             | 5 5         |         |             |                | 3/3/        | 三重テレビ   | 33 33       | NHK教育名古屋 |             |         | - -            | 名古屋テレビ |               |           |               |
| 静岡    | 静岡   |      | 市海ニレビ        |             | NHK教育静岡       |             |            | 1 1                                   | 静岡第一テレビ |             |             |             | 静岡朝日テレビ |             | ニレビ巫和          |             | NUV新安熱回 | _   _       |          | 9 9         |         |                | SBSテレビ | 11111         |           | 35 35         |
| #5.4r | 浜松   |      | 東海テレビ        |             | │静岡第一テレビ<br>│ | 30 30       |            |                                       | NHK総合静岡 |             |             |             | SBSテレビ  |             |                |             | NHK教育静岡 |             |          |             | 静岡朝日テレビ | 1 1            |        |               |           | 34 34         |
| 安和    | 名古屋津 |      | 東海テレビ        |             | テレビ悪行         | 25 25       | NHK総合名古屋   | 1 1                                   |         |             | CBCテレビ      |             | 岐阜テレビ   |             |                |             |         |             | NHK教育名古屋 |             |         | 1 1            | 名古屋テレビ |               |           | 25 25         |
| 二里    | 洋    | 059  | 東海テレビ        | 1 1         | テレビ愛知         | 25 25       | INMIN総合名占屋 | 31 3                                  | 毋口欣达    | 4 4         | しBしアレビ      | 5 5         | ABCテレビ  | 0 0         | 三重テレビ          | 33 33       | 関西テレビ   | 0   8       | NHK教育名古屋 | 9 9         | 祝元アレビ   | 110 10         | 右山座アレビ | 11 11         | サ ボ ア レ ビ | 35 35         |

| 都道            | ±17.→= | 市外   | 1           | Т        | 2         |             | 3       |             | 4              |             | 5           |                                   | 6                | 7        |             | 8               |             | 9       |               | 10      |             | 11     |               | 12          | $\neg$      |
|---------------|--------|------|-------------|----------|-----------|-------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------------------|----------|-------------|-----------------|-------------|---------|---------------|---------|-------------|--------|---------------|-------------|-------------|
| 府県            | 都市     | 局番   | 放送局名 受信 表   | 表示<br>CH | 放送局名      | 受信<br>CH CH | 放送局名    | 受信<br>CH CH | 放送局名           | 受信<br>CH CH | 放送局名        | 受信<br>CH CH                       | 放送局名 受信表<br>CH C | 放送局名     | 受信<br>CH CH | 放送局名            | 受信<br>CH CH | 放送局名    | 受信表示<br>CH CH | 放送局名    | 受信<br>CH CH | 放送局名   | 受信表示<br>CH CH | 放送局名        | 受信<br>CH CH |
| 滋賀            | 大津     | 077  |             | -1       |           | 28 28       |         |             |                | 36 4        |             |                                   | 38 6             |          | 34 34       |                 | 40 8        |         | 30 30         |         | 42 10       |        |               |             | 46 46       |
| 京都            | 京都     | 075  |             | -        |           | 32 2        | テレビ大阪   | 19 19       |                | 4 4         |             | - -                               | 6 6              | 京都テレビ    | ž 34 34     |                 | 8 8         | サンテレビ   | 36 36         |         | 10 10       |        | - -           |             | 12 12       |
| 大阪            | 大阪     | 06   |             | -        | いいんの人上で   | 2 2         | テレビ大阪   | 19 19       | E 17 + 17 + 17 | 4 4         | l ——        | - -                               | 6 6              | 京都テレヒ    | 34 34       | 88 T - 1 12     | 8 8         | サンテレビ   | 36 36         | ***-112 | 10 10       |        | - -           | いいがな土で      | 12 12       |
| 兵庫            | 神戸     | 078  |             | -        | NHK総合大阪   | 28 2        | サンテレビ   | 36 36       | 毎日放送           | 18 4        | テレビ大阪       | 19 19                             | ABCテレビ 20 6      | s        | - -         | 関西テレビ           | 22 8        |         | - -           | 読売テレビ   | 24 10       |        | - -           | NHK教育大阪     | 26 12       |
| 奈良            | 奈良     | 0742 |             | -        |           | 2 2         | テレビ大阪   | 19 19       |                | 4 4         | NHK総合大阪     | 51 51                             | 6 6              | 京都テレビ    | 34 34       |                 | 8 8         | サンテレビ   | 36 36         |         | 10 10       | 奈良テレビ  | 55 55         |             | 12 12       |
| 和歌山           | 和歌山    | 073  |             | -        |           | 32 2        |         |             |                | 42 4        | テレビ和歌山      | 30 30                             | 44 6             | ;        | - -         |                 | 46 8        |         | - -           |         | 48 10       |        |               |             | 26 12       |
| 鳥取            | 鳥取     | 0857 | 日本海テレビ 1    | 1        |           | -   -       | NHK総合鳥取 | 3 3         | NHK教育鳥取        | 4 4         |             | - -                               | - -              | -        | - -         |                 | - -         |         | - -           | 山陰放送    | 22 22       |        | - -           | 山陰中央テレビ     | 24 24       |
| 島根            | 松江     | 0852 | 日本海テレビ 30 3 | 30       |           | -   -       |         |             |                | - -         |             | - -                               | NHK総合松江 6 6      | s        | - -         | 山陰中央テレビ         | 34 34       |         | - -           | 山陰放送    | 10 10       |        | - -           | NHK教育松江     | 12 12       |
| HJ/IX         | 浜田     | 0855 |             | -        | NHK総合松江   | 2 2         | 日本海テレビ  | 54 54       |                | - -         | 山陰放送        | 5 5                               | -   -            | ·        | - -         | 山陰中央テレビ         | 58 58       | NHK教育松江 | 9 9           |         | - -         |        | - -           |             | - -         |
| 岡山            | 岡山     | 086  | OHKテレビ 35 3 | 35       | テレビ瀬戸内    | 23 23       | NHK教育岡山 | 3 3         |                | - -         | NHK総合岡山     | 5 5                               | -   -            | 瀬戸内海放送   | <u></u>     |                 | - -         | 西日本放送   | 9 9           |         | - -         | 山陽放送   | 11 11         |             | - -         |
| 広島            | 広島     | 082  | テレビ新広島 31 3 | 31       |           | -   -       | NHK総合広島 | 3 3         | 中国放送           | 4 4         |             | - -                               | -   -            | NHK教育広   | 3 7 7       |                 | - -         | 広島ホーム   | 35 35         |         | - -         |        | - -           | 広島テレビ       | 12 12       |
| 122           | 福山     | 0849 | テレビ新広島 54 5 | 54       |           | -   -       | NHK教育広島 | 3 3         |                | - -         | NHK総合広島     |                                   |                  | 中国放送     | 7 7         |                 | - -         | 広島ホーム   | 57 57         |         | - -         | 広島テレビ  |               |             | - -         |
| 山口            |        |      | NHK教育山口 1   | -        |           |             |         |             |                |             | 大分放送        | 5 5                               |                  |          | -           | RKB毎日放送         |             | NHK総合山口 | 9 9           | テレビ西日本  | 10 10       | 山口放送   | 11 11         | FBSテレビ      |             |
| 徳島            |        |      |             | - 1      | テレビ大阪     |             | NHK総合徳島 |             |                | 1 1         |             |                                   | ABCテレビ 6 6       |          |             |                 |             |         | - -           | 読売テレビ   |             | l      | - -           | NHK教育徳島     |             |
| 香川            |        |      | テレビ瀬戸内 19 1 | - 1      |           |             | NHK教育高松 |             |                | 1 1         | NHK総合高松     |                                   |                  |          |             | 関西テレビ           |             |         |               |         | 10 10       | 山陽放送   |               | OHKテレビ      |             |
| 愛媛            |        |      | テレビ瀬戸内 23 2 | - 1      |           |             |         |             |                | 1 1         |             |                                   |                  |          |             |                 |             |         |               |         |             | 山陽放送   |               |             | 37 37       |
|               |        |      | テレビ瀬戸内 23 2 | 23       | NHK総合松山   | 2 2         | 広島テレビ   | 12 12       |                | 1 1         | テレビ新広島      | 31 31                             | 南海放送 6 6         |          | <u></u>     | あいテレビ           |             |         | 9 9           |         |             |        |               |             | 36 36       |
| 高知            |        | 0888 |             | _        |           |             |         |             | NHK総合高知        | -           |             | - -                               | -NHK教育高知 6 6     |          | - -         | 高知放送            | 8 8         |         | - -           | テレビ高知   | 38 38       | 高知さんさん | _             |             |             |
| 福岡            |        |      | KBCテレビ 1    |          |           |             |         |             |                |             |             |                                   | NHK教育福岡   6   6  |          | - -         |                 | - -         | テレビ西日本  | 9 9           |         | - -         |        |               | FBSテレビ      |             |
| / <del></del> |        | 093  |             |          |           |             | FBSテレビ  |             |                |             |             | 1 1                               | NHK総合福岡   6   6  |          |             | RKB毎日放送         |             |         | - -           |         |             | –      |               | NHK教育福岡     |             |
|               |        |      | KBCテレビ 57 5 | - 1      |           |             |         |             | · ·            |             |             |                                   | テレビ熊本 34 3       |          |             | RKB毎日放送         |             |         |               |         |             |        |               |             |             |
| 長崎            |        |      | NHK教育長崎 1   |          |           |             |         |             |                |             |             |                                   | テレビ熊本 34 3       |          |             |                 |             |         |               |         |             |        |               |             |             |
| 熊本            |        |      | KBCテレビ 1    |          |           |             |         |             | · ·            |             |             |                                   | テレビ熊本 34 3       |          |             |                 |             |         |               |         |             | –      |               | RKB毎日放送     |             |
| 大分<br>        |        |      | KBCテレビ 1    | - 1      |           |             | NHK総合大分 |             |                | 4 4         | 人分放达        | 5 5                               | 南海放送   10   1    |          |             | FBSテレビ          |             |         |               |         |             |        | 9 9           | NHK教育大分     |             |
| 宮崎            |        |      | 南日本放送 1     | - 1      |           |             |         | 35 35       |                |             |             |                                   | 京峽坎洋 0 /         |          | 32 32       | NHK総合宮崎         |             |         | 38 38         | 古崎欣达    | 10 10       |        |               | NHK教育宮崎     | 12 12       |
|               |        | 0982 | 南日本放送 1     |          | NHK教育宮崎   |             |         | 2 2         | NHK総合宮崎        |             | NILIIV勃克庙识自 |                                   | 宮崎放送 6 6         |          | 2222        | テレビ宮崎<br>KKTテレビ |             |         | 20 20         | 能太胡口协学  | 16 16       | 毎旧自禁書  | 20 20         |             |             |
| 鹿児島           |        |      | 鹿児島読売 17 1  | - 1      |           |             |         | 3 3         | アレビ呂崎<br>鹿児島放送 |             |             | $\begin{vmatrix} 3 \end{vmatrix}$ | 呂崎放送   10   1    |          |             |                 |             |         |               |         |             |        |               |             | 12 12       |
| 油組            |        |      | 琉球朝日放送 28 2 | _        |           |             |         |             | 尼元南以达          | 23 23       |             |                                   |                  | J KKIJ D | - 22 22     | 沖縄テレビ           |             |         | 10 16         | 琉球放送    | 10 10       |        |               | NHK教育沖縄     |             |
| /十沛电          | カル申月   | 090  | 机场和口瓜达[20]  | 20       | NIIN総口/単純 | 2   2       |         |             |                |             |             |                                   |                  |          |             | が地ノレし           | ٥١٥         |         | 1-1-          | 圳场瓜丛    | 10110       |        | -1-           | 14171(教育/常總 | 12 12       |

### 表の見方

受信チャンネル(受信 CH) 放送局からの電波を受信するために合わせる。 表示チャンネル(表示 CH) テレビ画面に表示される。

| 放送局名  | 受信<br>CH | 表示<br>CH |
|-------|----------|----------|
| NHK総合 | 1        | 1        |

#### お知らせ)

受信できる局は、新たな開局などで表と異なる場合があります。市外局番が変更になっても、表の市外局番を入力してください。

## アンテナ線の接続

映像が不安定になったり、映像・音声に雑音が入る場合は、 お求めの販売店にご相談ください。

#### アンテナ線の種類


#### 同軸ケーブル

付属のF型接栓をお使いの 際は、同軸ケーブルの太さ は 4C タイプをお使いくだ さい。

その他のタイプの場合は、 専用の接栓(別売)が必要 です。

#### 線の太さ

4C タイプ



#### アンテナ線を加丁する

#### F型接栓を加丁する

12.5 mm

5.5 mm 7 7mm

先端を処理する

リングを诵す

接栓をさし込む


絶縁体と編組線の間

リングをはさんで しめつける

芯線を切断する







出ている芯線が 約 2mm になるよう にニッパで切断する

X

#### お願い

ケーブルの先端処理をする場合、芯線に傷をつけな いようにしてください。

芯線と編組線が接触(タッチ)しないようにしてく ださい。また、先端が曲がっていたり、短かったり しますと接触不良の原因となります。

長すぎると、アンテナ端子部の破損につながる可能 性があります。

芯線が接栓より約2mm飛び出す状態に加工してく ださい。



芯線が約2mm 出ている 曲がっている





芯線が短い 芯線が長い

#### お知らせ)

映像を安定した状態できれいに見るために、必ず 付属のF型接栓をご使用ください。

平行フィーダー線は妨害を受けやすくなりますの で、ご使用にならないでください。


電波が強すぎて映像が不安定になったり、 FM ラジオ放送の影響で映像・音声に妨害が 入る場合は、お求めの販売店にご相談ください。

本機が受信できる放送の種類

VHF : 1~ 12チャンネル UHF : 13~ 62チャンネル CATV: c13 ~ c38 チャンネル


#### アンテナ線をテレビに接続する(接続の前に必ず電源を切ってください)

### マンションなどの共同受信システムの場合 (VHF、UHF 混合器のとき)




アンテナ線が VHF / UHF 混合の場合 (VHF、UHF 別々の場合、アンテナ混合器が必要です。)

合わせください。



#### BS(アナログ)放送またはCS放送を受信する場合



BS-5 チャンネル(WOWOW や St.GIGA)はBS デコーダー(WOWOW と契約すると放送会社から供給)

を、BSチューナーへ接続すると見ることができます。


#### CATV を受信する場合(有線テレビ放送)

CATV の受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとに CATV 会社との契約が必要です。さらにスクランブル放送 (有料) はアダプター (ホームターミナル)が必要です。詳しくは、CATV 会社にご相談ください。

## 他の機器と接続したいとき


必ず各機器の電源を切ってください。(接続コード別売り) → は、信号の流れを示します。

### BS デジタルチューナーの接続



### ビデオデッキの接続

アンテナ線の接続は、ビデオ デッキの説明書を参照ください。




#### お知らせ

「S2映像」と「映像」端子を同時に接続した場合、「S2映像」が優先されます。

接続した機器の「説明書」もご覧ください。

### DVD プレーヤーの接続


[ D4 映像端子を利用する場合]



本機のコンポーネント(色差)ビデオ入力は750p(720p) 1125i(1080i) 525p(480p) 525i(480i) の各信号に対応しています。

DVD プレーヤーが Y、 $P_B$ 、 $P_R$  (または Y、 $C_B$ 、 $C_R$ ) 出力端子付きの場合は、より良い画質を楽しむためにコンポーネント(色差)ビデオ入力への接続をおすすめします。


#### [ビデオ入力2を利用する場合]




## 他の機器と接続したいとき

必ず各機器の電源を切ってください。(接続コード別売り) →→→ は、信号の流れを示します。

ビデオデッキ、オーディオシステムの接続



### テレビゲームやビデオカメラの接続




#### お知らせ

S2 映像端子とは、良い画質を得るため、映像信号を輝度(明るさ)と色に分離したものです。ワイドテレビ対応ビデオなどからの縦長映像は「フル」画面になります。ワイドクリアビジョン映像の場合は「ワイド」画面になります。音声コードは同時に接続してください。

「S2映像」と「映像」端子を同時に接続した場合、「S2映像」が優先されます。 接続端子の形状と種類

- ・M3 ジャック......ヘッドホン / イヤホン端子
- ・ピンジャック......ビデオ入力 1・2 やモニター出力の映像・音声の各端子、コンポーネント(色差)ビデオ入力 1・2 の音声の各端子
- ・S 映像.....ビデオ入力 1・2 の S2 映像の各端子
- ·F型接栓.....VHF / UHF 入力の端子
- ・D4 映像......コンポーネント (色差) ビデオ入力 1・2 の D4 映像の各端子


### オーディオ機器 / イヤホン(ヘッドホン)の接続




イヤホン、ヘッドホンにより音量、音質が変わります。 イヤホンの場合、2カ国語放送の「主+副」を選ぶと「主」が聞こえます。

#### 接続コード(別売品)

品番 RP-CVCDG15



品番 RP-CVP3G20 長さ2 m



長さ2 m


長さ 1.5 m


長さ2 m

品番 RP-CVP0G20

品番 RP-CVS0G20


品番 RP-CVDG15





## ケーブルカバーの着脱

#### 外しかた



### 取付けかた

上部のロック を外してくだ さい。

上方向へゆっ くり引き抜い てください。



下部のつめ(2ヵ 所)を差し込ん でください。


上部を押し込ん でください。

#### (お知らせ)

ケーブルの種類によっては、ケーブルカバーが閉まらない場合があります。

## アンテナカバーの着脱

#### (外しかた)



上部のロック(左右2ヵ所)を 外してください。

上方向へゆっくり引き抜いて ください。

#### 取付けかた



下部のつめ(4ヵ所)を差し込 んでください。

上部(左右2ヵ所)を押し込ん でください。

#### お知らせ

画面に妨害が出る恐れがありますので、アンテナ線と AC アダプターの線 は一緒に束ねないでください。

## 快適にお使いいただくために

## 設

### 置されるとき

直射日光を避け、熱器具から離す

キャビネットの変形や 故障の原因になります。



機器相互のかんしょうに、ご注意を

電磁波妨害による映像 の乱れ、雑音などをさ けます。



#### アンテナは定期的な点検を

風雨にさらされたり、 ばい煙の多い所、潮風 にさらされる所は早く 傷みます。

映りが悪くなったら、 販売店にご相談を。



良好な画面で見るために アンテナ線の接続には必ず付属の F型接栓をお使いください。

### テ


### レビを見るときは...

部屋の明るさは新聞が楽に読める程度に 長時間ご覧になるときは時々目を 休めましょう。

画面の高さの5~7倍くらい離れてご覧ください。

適度な音量で、隣り近所への配慮を

特に夜間は、窓を閉めたり ヘッドホンの使用をおすす めします。






### お手入れについて

キャビネットや液晶パネル表面の汚れは 柔らかい布で軽くふき取ってください

ひどい汚れは、水でうすめた中性洗剤にひたした布を、かたく 絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。

水滴が内部に入ると、故障の原因になります。



殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけない キャビネットが変質したり 塗装がはがれます。



ゴムやビニール製品などを長時間 接触させない

キャビネットが変質する原因となります。 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書 に従ってください。

### 液

### 晶パネルについて

画面に赤い点、青い点または緑の点が あるのは、液晶パネル特有の現象で 故障ではありません

液晶パネルは非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯する画素がありますので、ご了承ください。

液晶パネルの表面は特殊な加工をしています

固い布でふいたり、強くこすったりすると 表面に傷がつく原因になります。



### レビやお部屋を傷めないために

長時間使用しないときは、節電のため本体の電源スイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

本体の電源を切った状態で約 0.4 W、リモコンで電源を切った場合は約1.3 W の電力を消費しています。

## 故障かな!?

### テレビ放送のとき(VHF・UHF)

28

症状

原因と処置

症 状

原因と処置

電源が入らない

電源プラグがコンセントから抜けていませんか? 7 リモコンで電源が入らない場合は、テレビ本体の 10 電源が「入」になっていますか?

色模様が出る 色が消える

他のテレビからの影響(妨害電波)を受けて いませんか? テレビの設置場所を変えると改善することもあります。

リモコンが

電池が消耗していたり、電池の極性が違って いませんか?

リモコン受光部に、蛍光灯の光など強い照明が 当たっていませんか?

本機専用リモコンを使用していますか? (他のリモコンでは動作しません)

あるチャンネルだけ 映りが悪い

チャンネルの微調整は、正しいですか?

24

操作できない

チャンネル番号が 画面から消えない 画面表示ボタンが押されていませんか? 再度「画面表示ボタン」を押してください。 外部入力に切り換えたときは、外部信号の 映像がないと消えません。

10

映像が揺れる 映像が不鮮明 アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線を していませんか?

アンテナ線は正しく接続されていますか? ビデオデッキを使用し、テレビ側で選局するとき ビデオデッキ本体の「テレビ/ビデオ」切り換え は、「テレビ」側になっていますか?

映像が不安定なとき、 一瞬画面が 直っ白になる

液晶を駆動するための信号が欠落したときなどに 発生するもので、故障ではありません。

画像にはん点が 出たり、 画面が揺れる

外部(自動車や電車、高圧線、ネオン、モーター、 着磁した鉄骨、鉄製の雨戸など)からの影響 (妨害電波や誘導電磁波)を受けていませんか? 一度電源を切り、設置場所を変えてみてくだ さい。

テレビから時々、 「ピシッ」と音がする

画面や音声に異常がない場合は、室温の変化に より、キャビネットがわずかに伸縮する音です。 性能その他に影響はありません。

映像が2重3重に 見える

アンテナの方向がずれていませんか? 山やビルからの反射電波を受けていませんか? GR (ゴーストリダクション)の設定が「オン」 19 になっていますか?

チャンネルを 切り換えたとき、 一瞬画面が暗くなる

チャンネルを切り換えたときに発生する ノイズを見えにくくするために、一瞬画面を 暗くしています。

外部入力やゲームの 画面表示が揺れる

入力を「外部入力」または「ゲーム」に切り換えた とき、映像・音声入力端子に信号が無いと起こる 場合があります。

#### テレビ放送のとき(VHF・UHF)

症状

原因と処置

ページ

原因と処置

ページ

接続した機器の映像が出ない

各端子にプラグはしっかり差し込まれていますか? 端子の奥までしっかり差し込んでください。

ゲームソフトで画面 が欠ける

症 状

セルフワイドやズーム画面にすると上下が欠ける 場合があります。

合があります。 画面モードで「フル」または「ノーマル」に 11

画面の上下に映像の ない部分ができる

16:9より横長の映像ソフト(シネマビジョン サイズのソフトなど)のときは、画面の上下に 11 映像のない部分ができます。

外部入力に接続して いるのに切り換わらない

映像入力端子を外部入力に接続していますか? 映像入力端子を接続してください。

してください。

オーディオ機器などを外部入力に接続する場合は「入力スキップ」を「オフ」にしてください。

21

セルフワイドのとき 画面のサイズが時々 変わる 映像ソフトなどによっては自動的に「ズーム」になる場合でも最初暗いシーンのときは、しばらく「ズーム」にならない場合があります。

4:3 映像でも上下が暗いシーンでは「ズーム」 になる場合があります。 テレビ上部や液晶パ ネル面の温度が高い 本体上部や液晶パネル面の温度が高くなりますが、性能・品質には問題ありません。

ズームしたとき 画面の上または下が 欠ける

画面位置調整をずらしたままになっていませんか? 画面位置の調整をしてください。

チャンネルを切り換えたときに発生するノイズによるものです。

ビデオで選局すると 一瞬、画面が暗くなる

セルフワイドでコマー

シャルのときなど頻繁

に画面サイズが変わる

映像の比率が短い時間で変わるためです。 画面モードで見やすい画面をお選びください。 (お知らせ)

11

本機は「デモモード」機能を備えています。万一、画面に「デモモード動作中設定をリセットします」が出たらこのモードに入ったためで、次の手順でデモモードから抜けられます。


一旦、テレビ本体の電源を切る。

チャンネル設定ボタン(本体上部)を押しながら、テレビ本体の電源を「入」にし、映像が出たら離す。

## How to Use

**Basic Operation** 


For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.



## テレビスタンドの使いかた

### 設置するときは

見やすい角度に合わせてお使いください。 テレビスタンドは、上向きに 15°、下向きに 5°、左右方向に ± 30° 回転します。



## 仕様

### テレビ本体

|     | 品 番                | TH-22LH10(22V型)*   |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     | 種 類                | ワイド液晶テレビ   |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 使用電源               | AC100 V 50 / 60 Hz (付属 AC アダプター使用時 )                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 沙弗雷士               | 90 W ( 付属 AC アダプター使用時 )  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 消費電力               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 年間消費電力             | 135 kWh / 年 ( 付属 AC アダプター使用時 )   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2   | 受信チャンネル            | VHF ch1 ~ 12 / UHF ch13 ~ 62 / CATV c13 ~ c38                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 音   | 声実用最大出力            | 総合 11 W ( 3 W + 3 W + 5 W ) JEITA                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|     | スピーカー              | 4 cm 丸型 2 コ、5 cm 丸型 2 コ  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液   | 晶ディスプレイ            | 2 2 V 型 <sup>*</sup> ワイド XGA 液晶パネル ( アスペクト比 1 6 : 9 )                  |  |  |  |  |  |  |  |
| //~ |                    | 画素数:水平 1280 ×垂直 720  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 画面寸法               | 幅 48.8 cm 高さ 27.4 cm 対角 56.0 cm  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 許容動作温度             | + 5 ~ + 35   |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 許容動作湿度             | 5 % ~ 90 % (結露のないこと)   |  |  |  |  |  |  |  |
|     | NITO OBB' T        | ビデオ入力 1 ~ 2  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接   | NTSC関連             | モニター出力   |  |  |  |  |  |  |  |
| 続端子 | コンポーネント (色差)ビデオ関連  | コンポーネント(色差)  |  |  |  |  |  |  |  |
| ١   | (日本) たりが財産         | 入力信号 525i [ 480i ] 525p [ 480p ] 1125i [ 1080i ] 750p [ 720p ] 自動切り換え式 |  |  |  |  |  |  |  |
|     | その他                | ヘッドホン / イヤホン ( 16 ~ 32 推奨 ) 1 系統                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|     | て 07世              | 接続するヘッドホン/イヤホンにより、音量・音質に差があります。  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 外形寸法               | 横幅 58.6 cm 高さ 43.1 cm 奥行 25.5 cm (テレビスタンド含)                            |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                    | 横幅 58.6 cm 高さ 38.8 cm 奥行 9.2 cm(本体のみ)                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| +   | 質量<br>ャビネット材質      | 約9 kg  |  |  |  |  |  |  |  |
| _   |                    | スチロール樹脂成型<br>  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 角度調整範囲<br>Fレビスタンド) | 約 15°(上向き)、約 5°(下向き)、約 ± 30°(左右)                                       |  |  |  |  |  |  |  |

<sup>\*</sup>テレビのV型(22V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

#### リモコン(品番: EUR7606KN0)

| 使用電源         | DC3 V (単3形乾電池2コ)  |
|--------------|-------------------|
| 質量           | 約 140 g (乾電池含)    |
| リエコン協作的強     | 約 6 m 以内(テレビ正面距離) |
| リモコン操作距離<br> | 約3m以内(受光部左右30°以内) |

#### お知らせ

年間消費電力量は省エネルギー法に準拠して、一般家庭での平均視聴時間(約4.5時間/1日)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。

本機の信号方式は NTSC です。他の方式は使用できません。

このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が 異なりますので使用できません。

(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

# 設置オプション

#### 壁に掛けて使うには

壁掛けの取り付け工事は、性能・安全確保のため、必ずお求めの販売店または専門業者に施工を依頼してください。 取扱説明書および取り外した部品類は、 もとに戻される場合に必要となります ので大切に保存してください。



### 設置オプション(別売)の紹介(2003年3月現在)

専用壁掛け金具(品番:TY-WK15TA2)

お求めの販売店にご相談ください。

## 保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

#### 修理を依頼されるとき

36、37ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プ ラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

#### 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理させていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させて いただきます。

#### 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の 点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する 場合の費用です。

#### 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

#### 補修用性能部品の保有期間

当社は、このテレビの補修用性能部品を、製造打 ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

#### ご連絡いただきたい内容

| 品   | 名    | ワイド液晶テレビ   |   |   |   |  |
|-----|------|------------|---|---|---|--|
| 品   | 番    | TH-22LH10  |   |   |   |  |
| お買い | 上げ日  |            | 年 | 月 | 日 |  |
| 故障の | ) 状況 | できるだけ具体的に  |   |   |   |  |
| 販 売 | 店名   | <b>ਨ</b> ( | ) | - |   |  |

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 600 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 3/4 500 0120 - 878 - 236

Help desk for foreign residents in Japan /外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等 \ √ご相談窓口

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

#### 修理に関するご相談

ナショナル / パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

#### **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄 りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理 ご相談窓口に直接おかけください。

#### ナショナル/バナソニック 修理ご相談窓口

#### 北海 道 地 札.幌 札.幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西19条南 1丁目7-11 2丁目17-7 **7** (011)894-1251 **25** (0155)33-8477 旭川 旭川市2条通21丁目 承館 函館市西桔梗 左1号 589番地241(函館 流通卸センター内) **25** (0166)31-6151 **23** (0138)48-6631

|    | 東                             | 北 | 地  | X      |                          |
|----|-------------------------------|---|----|--------|--------------------------|
| 青森 | 青森市第二院<br>3-7-10<br>☎ (017)73 |   | 宮城 | 7-4-18 | 城野区扇町<br>387-1117        |
| 秋田 | 秋田市御所野<br>2丁目1-2<br>☎ (018)82 |   | 山形 | 3丁目12  | 通センター<br>2-2<br>641-8100 |
| 岩手 | 盛岡市羽場1<br>30-3<br>☎ (019)63   |   | 福島 | 字南/内6  | 達郡本宮町<br>35<br>3)34-1301 |

### ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

| 首   | 都       | 圉 爿  | 也区   |                           |
|---|---------|------|------|---------------------------|
| 栃木 宇都宮市御<br>194-20<br><b>☎</b> (028)68    |         | 千葉   |      | 中央区<br>町172<br>3)208-6011 |
| 群馬 高崎市大沢町 (027)35                         |         | 東京   | 2丁目  | 世田谷区宮坂<br>26-17           |
| 水戸 水戸市柳河町 (029)22                         | 25-0249 | 山梨   | 甲府市  | 8)5477-9780<br>宝1丁目       |
| つくば つくば市花灯<br>  8-1<br>  <b>☎</b> (0298)6 |         | 神奈川  |      | 5)222-5171<br>港南区日野       |
| 埼玉 桶川市赤堀2<br>4-2                          |         | 1441 | 5丁目  |                           |
| <b>क</b> (048)72                          | 28-8960 | 新潟   | 8-14 | 東明1丁目                     |
|   |         |      | (02  | .0,200 017 1              |

|    | 中                                   | 部   | 地   | X  |
|----|-------------------------------------|-----|-----|--|
| 石川 | 石川県石川郡稲荷3丁目80                       | )   | 名古屋 | 名古屋市瑞穂区<br>塩入町8-10<br>☎ (052)819-0225            |
| 富山 | 富山市寺島<br>(076)43                    |     | 岡崎  | 岡崎市岡町南久保28<br>(0564)55-5719                      |
| 福井 | 福井市開発<br>112<br>☎ (0776)5           |     | 岐阜  | 岐阜県本巣郡北方町<br>高屋太子2丁目30<br><b>☎</b> (058)323-6010 |
| 長野 | 松本市大字<br>7600-7<br><b>雷</b> (0263)8 |     | 高山  | 高山市花岡町3丁目<br>82<br><b>2</b> (0577)33-0613        |
| 静岡 | 静岡市西島<br>(054)28                    | 765 | 三重  | 久居市森町字北谷<br>1920-3<br>☎ (059)255-1380            |

|    | 近                                       | 畿   | 地   | X                                |   |
|----|---|-----|-----|----------------------------------|---|
| 滋賀 | 守山市勝部<br>2-1<br><b>雷</b> (077)5         |     | 奈良  | 大和郡山市椎7<br>404-2<br>☎ (0743)59-  | - |
| 京都 | 京都市伏見中川原町7                              | 1-4 | 和歌山 | 和歌山市中島4<br>(073)475-             |   |
| 大阪 | ☎ (075)6<br>大阪市北区<br>1丁目1-7<br>☎ (06)63 | 本庄西 |     | 神戸市中央区<br>琴/緒町3丁目:<br>☎(078)272- |   |

|    |                             | 中   | 玉     | 地  | $\overline{\mathbf{x}}$ |                                  |     |
|----|-----------------------------|-----|-------|----|-------------------------|----------------------------------|-----|
| 鳥取 | 鳥取市<br><b>公</b> (08         |     |       | 浜田 | 浜田市下<br><b>公</b> (085   | 府町327<br><b>5</b> 5) <b>22-6</b> |     |
| 米子 | 米子市<br>2-33<br>☎ (08        |     |       | 岡山 | 矢尾80                    | 『窪郡早』<br>7<br>3)292-1            |     |
| 松江 | 松江市<br>182番<br><b>雷</b> (08 | 地14 | -1128 | 広島 | 広島市西<br>8丁目1<br>☎(082   |                                  |     |
| 出雲 | 出雲市                         |     |       | 山口 |                         | 转銭司 字<br>地北447<br>3)986-4        | -23 |

| 四国  | 国 地             | X                               |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 香川 高松市勅使町152<br>〒 (087)868-94<br>徳島 徳島県板野郡北島<br>鯛浜字かや108<br>〒 (088)698-11 | ·77<br>·町<br>愛媛 | 331-1<br><b>1</b> (088)866-3142 |

|    | 九                           | 州      | 地   | X                                      |
|----|-----------------------------|--------|-----|--|
| 福岡 | 春日市春日<br>3丁目48<br>☎ (092)59 |        | 宮崎  | 宮崎市本郷北方<br>字草葉2099-2<br>☎(0985)63-1213 |
| 佐賀 | 佐賀市鍋島                       | 町3044  | 熊本  | 熊本市健軍本町12-3<br><b>☎</b> (096)367-6067  |
| 長崎 | ☎ (0952)2<br>長崎市東町          | 1949-1 |     | 本渡市港町18-11<br>(0969)22-3125            |
| 大分 | ☎ (095)83<br>大分市萩原<br>8-35  |        | 鹿児島 | 鹿児島市与次郎<br>1丁目5-33<br>☎(099)250-5657   |
|    | <b>a</b> (097)55            | 6-3815 | 大島  | 名瀬市長浜町10-1<br>☎ (0997)53-5101          |

|    |     | 沖   | 縄     | 地   | X              |         |
|----|-----|-----|-------|-----|----------------|---------|
| 沖縄 | 浦添市 | 城間4 | 丁目23- | -11 | <b>1</b> (098) | 877-120 |
|    |     |     |       |     |                |         |

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。

# さくいん

|     | 用                 | 語                | 説明ページ            |   | 用          | 語                          | 説明ページ                    |
|-----|-------------------|------------------|------------------|---|------------|----------------------------|--------------------------|
| 英数字 | 525p<br>BSチ       | 色マトリック<br>ューナー   | 18<br>7          |   | 市外局<br>市外局 | 潘オート<br>潘チャンネル             |                          |
|     | BSデ<br>CATV       | ジタルチュ<br>'       | ーナー 8,30<br>29   |   | 消音<br>消費電  | <br>[力                     | 16<br>20,40              |
|     | D4映               | 像                | 29<br>9,31<br>19 |   | セルフ        | ワイド                        | .—12<br>11,20<br>18 ~ 21 |
|     | GR                |                  | 19,23            |   | ての他        | 307政化                      | 10 ~ 21                  |
|     | NR<br>St.GII      | GA               | 1 8<br>2 9       |   |            |                            | 22<br>アリティ 20            |
| あ   |                   |                  | 29<br>28         | な | 入力ス        | 、キップ                       | 21                       |
| 0)  | イヤホ<br>映像メ<br>オート | ン<br>·ニュー<br>·設定 | 9,33<br>15<br>22 | は | ビデオ        | ·入力表示書技                    | 24<br>쉋17<br>9,33        |
|     | 音声切<br>音声の        | ]換<br>)調整        | 1 6<br>1 6       | ま | 無操作<br>無信号 | :自動オフ<br><del> </del> 自動オフ | 22<br>18<br>18           |
| か   |                   |                  | 1 5<br>1 4       |   |            |                            | 设定 20                    |
|     | 画面表               | 示                | 1 0<br>1 1       |   | 予備 - ′     | 1 ~予備-20                   | 23 ~ 25                  |
|     | ゴース               |                  | 19,23            | 5 | リモコ        | ン                          | 8                        |
|     |                   |                  | 9                | わ | ワイド        | ・<br>クリアビジ:                | ョン 11,19                 |

### 愛情点検

長年ご使用のテレビの点検を!

テレビセットを長期ご使用になりますと、内部の油煙、 スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。



このような 症状は ありませんか 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 映像が連続してチラついたリユレたりする。 ジージー・パチパチと異常な音がする。 変なにおいがしたり、煙が出たりする。 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 内部に水や異物が入った。

ンプラングラング ご使用 中止

お障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、かならず販売店にご相談ください。

ちょっとした 心づかいで テレビの安全



| /T ~ 1    | お買い上げ日         |            | 年 | 月 | 日 | 品番         | TH-22LH10 |
|-----------|----------------|------------|---|---|---|------------|-----------|
| 便利メモ      | <b>昨 主 庄 夕</b> |            |   |   |   |            | お客様ご相談窓口  |
| されると便利です。 | り 販売店名<br>     | <b>否</b> ( | ) | - |   | <b>8</b> ( | ) -       |

### 松下電器産業株式会社 テレビシステムプロダクツ事業部

〒567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号